


Prospektständer 9-3

Artikel-Nr.: P3


Aufbau




1
Holen Sie den Prospektständer aus der Transporttasche.




2
Führen Sie die dreigeteilte Stützstange („Zeltstange“) zusammen.



3
Setzen Sie die Stützstange in das dafür vorgesehene Loch im Standfuß.




4
Klicken Sie den Standfuß in die untere Klemmschiene der Prospekttaschen.




5
Fixieren Sie die obere Klemmschiene mit einer Hand. Drücken Sie nun das Verbindungsstück am Kopf der Stützstange nach unten und klicken Sie ihn in die obere Klemmschiene der Taschen.

Abbau



1
Fixieren Sie mit einer Hand die obere Klemmschiene und lösen mit der anderen Hand die Verbindung zwischen oberer Klemmschiene und dem Verbindungsstück am Kopf der Stützstange. Verwenden Sie wiederum den Federmechanismus.



2
Fixieren Sie mit einer Hand die untere Klemmschiene. Klicken Sie nun den Standfuß aus der unteren Klemmschiene. Rollen Sie die Taschen wieder vorsichtig zusammen, heben Sie die Stange aus dem Fuß, falten Sie sie wieder zusammen und verstauen alles vorsichtig in der Transporttasche.